

Doporučený montážní návod

Univerzální montážní návod vyvýšeného záhonu

Vyvýšený záhon doporučujeme sestavovat na finálním stanovišti s ohledem na jeho hmotnost. Hranol **5** je nepatrně kratší než výsledná výška záhonu, rozhodneme se tedy, jestli bude lícovat se spodní nebo horní hranou stěny, viz obrázek **A**. Jestliže jsme zvolili lícování na horní hraně stěny, pak na dva rovnoběžně umístěné hranoly položíme palubku **3**. Vrchní palubky **3** a **4** nemají pero, drážka je dole, viz obrázek **E**. Při lícování hranolů a palubky dole, začneme palubkou **1**, drážka opět směřuje dolů. Zarovnáme hranoly s boky palubky a ve vzdálenosti 25 mm od hran palubky vyvrtáme v každém rohu až do hranolu otvor průměru 4 mm. Palubku přišroubujeme vruty **6** a z dalších palubek dokončíme čelo. K čelu přiložíme palubku **2** dle obrázku **B**. Sesazení viz detail **F**. Otvory pro vruty předvrtáme (opět až do hranolu) v horizontální ose palubky tak, aby vycházely na střed hranolu. Vodorovně pak doporučujeme odsazení otvorů od horní a spodní hrany palubky nepatrně jiné než na už hotovém čele, aby se vruty v hranolu navzájem vyhnuly. Pokračujeme dalšími palubkami **2** a zakončíme palubkou bez pera **4**. Ze zbylých plotovek a hranolů smontujete stejně druhou polovinu záhonu. Obě půlky k sobě sesadíme dle obrázku **D**. Volné konce palubek provrtáme a sešroubujeme s hranoly zbylými vruty. Hotový vyvýšený záhon je připraven k užívání.

